



AutoCAD®

2008

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|------|
| ENTWURFSERSTELLUNG (2D) | | | | |
| Express Tools | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Layer-Gruppen | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plan-Index | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Werkzeugpaletten | ○ | ○ | ○ | ● |
| Mehrzeiliger Text (MTEXT) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Bemaßungen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Datenextraktion (Blockattribute und -objekte) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Tabellen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Ansichten / Ansichtsfenster | ○ | ○ | ○ | ● |
| Layer isolieren (LAYISO) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Layer-Status | ○ | ○ | ○ | ● |
| Dynamische Blöcke | | ○ | ○ | ○ |
| Dynamische Eingabe / Eingabe am Zeiger | | ○ | ○ | ○ |
| Dynamische Bemaßung | | ○ | ○ | ○ |
| Taschenrechner | | ○ | ○ | ○ |
| Skalierung von Beschriftungen | | | | ● |
| Layer-Eigenschaften für einzelne Ansichtsfenster | | | | ● |
| Mehrere Führungslinien für Segmente | | | | ● |
| Attribute für mehrzeiligen Text (MTEXT) | | | | ● |
| Erweiterte Tabellen | | | | ● |
| Verknüpfung von Tabellen mit Microsoft® Excel® | | | | ● |
| MTEXT-Spalten | | | | ● |
| Absatzabstände für MTEXT | | | | ● |
| Benutzerdefinierbarer 2D-Befehlsnavigator | | | | ● |

Legende

○ Unterstützte Funktion ● Erweiterte Funktion ● Neue Funktion

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|------|
| KONZEPTIONELLE KONSTRUKTION (3D) | | | | |
| Volumenkörper erstellen und bearbeiten | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Echtzeit-Feedback beim Modellieren | | | ○ | ○ |
| Helix | | | ○ | ○ |
| Sweeps und Erhebungen | | | ○ | ○ |
| Flächen-, Kanten- und Scheitelpunktbearbeitung | | | ○ | ○ |
| Dynamisches Benutzerkoordinatensystem (BKS) | | | ○ | ○ |
| Arbeiten in einer perspektivischen Ansicht | | | ○ | ○ |
| Schnittebenen / Schnitte | | | ○ | ○ |
| 3D-Geometrie in 2D abbilden (Flatten) | | | ○ | ○ |
| Kollisionsprüfung | | | ○ | ○ |
| 2D-Navigation | | | ○ | ○ |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|------|
| PRÄSENTATIONEN | | | | |
| Fotorealistisches Rendering | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lichtsimulation (Radiosity) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Material | ○ | ○ | ○ | ● |
| Umgebung | ○ | ○ | | ● |
| Kameras | | | ○ | ○ |
| Anzeigemodi (Visuelle Stile, Transparenz, Kanteneffekte) | | | ○ | ○ |
| Transparente Volumenkörper | | | ○ | ○ |
| Schattengenerierung in Echtzeit | | | ○ | ○ |
| Drag & Drop für Materialien | | | ○ | ○ |
| Animationen | | | ○ | ○ |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|------|------|------|------|
| WORKFLOW | | | | |
| Autodesk® Buzzsaw®-Integration | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verteilen von Übertragungspaketen | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Standards-Manager | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Digitale Signaturen und Kennwörter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kommunikations-Center | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verwaltung von DWF™-Markierungen | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plansätze | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arbeitsbereiche | | ○ | ○ | ○ |
| Speichern von DWG™-Dateien aus AutoCAD 14 | | ○ | ○ | ○ |
| Autodesk® Vault (nur mit Subscription) | | | ○ | ○ |
| Verwendung von DWF als Unterlage/Referenz | | | ○ | ● |
| DGN 8- und XM-Unterlagen, Import und Export | | | | ● |

Legende

○ Unterstützte Funktion ● Erweiterte Funktion ● Neue Funktion

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|------|
| PUBLIZIEREN | | | | |
| Layouts | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nicht-rechteckige Ansichtsfenster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Linienstärke | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Publizieren in DWF (Plansätze) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plotten schattierter/gerenderter Inhalte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hintergrund-Plotten | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Publizieren von DWF-Dateien mit Blockattributdaten | | ○ | ○ | ○ |
| Publizieren als 3D DWF-Datei | | ○ | ○ | ○ |
| Publizieren im PDF-Format | | | ○ | ○ |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| ANWENDERUNTERSTÜTZUNG | | | | |
| Kontextabhängige Hilfe (Ask Me) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AutoCAD® Support Assistance (ASA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| New Features-Workshop | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hilfe-System mit Animationen | | | ○ | ○ |
| Info Center | | | | ● |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|------|------|------|------|
| SOFTWAREVERWALTUNG | | | | |
| Autodesk-Produktmanager | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Globetrotter FLEXlm®-Netzwerklicenzierung | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lizentleihung über Netzwerk-Server | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Migration der Benutzereinstellungen | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME | | | | |
| Microsoft Windows® 2000 (SP4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows XP Home Edition | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows XP Professional (SP2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Vista™ Enterprise | | | | ● |
| Windows Vista Ultimate | | | | ● |
| Windows Vista Business | | | | ● |
| Windows Vista Home Premium und Basic | | | | ● |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| 64-BIT-UNTERSTÜTZUNG | | | | |
| AutoCAD 64-Bit | | | | ● |

Legende

○ Unterstützte Funktion ● Erweiterte Funktion ● Neue Funktion